



LOGIC  
**A8**  
2G BAR PHONE

USER MANUAL | MANUAL DE USUARI

## Contenido

---

Bienvenida  
Información General  
Información de Seguridad  
Advertencias y Precauciones  
Conozca su LOGIC A8  
Barra de Iconos  
Funciones Básicas  
Juegos  
Mensajes  
Contactos  
Multimedia  
Linterna  
Herramientas  
Archivos  
Claro  
Ajustes  
Solución a Problemas

## **Bienvenido**

Gracias por haber adquirido este dispositivo innovador de **Logic**. Lo invitamos a leer las instrucciones presentes en este manual para que pueda configurar y utilizar todas las funciones que ofrece su dispositivo nuevo.

Para mayor información puede visitar:

[logicmobility.com](http://logicmobility.com).

## **Información General**

Las especificaciones en este manual están sujetas a cambios sin aviso previo. Logic, Inc. Se reserva el derecho de interpretar el funcionamiento y rendimiento de este equipo móvil.

Los ejemplos o representaciones incluidos en este manual son para fines de referencia, las opciones o pantallas reales pueden variar debido a las versiones diferentes del sistema operativo y las redes de servicio locales. Por favor, consulte su dispositivo para obtener más información.

Logic y el logotipo de Logic son marcas registradas de Swagtek, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

### Información de Seguridad

Si su Dispositivo se pierde o es robada, llame a su red de servicio local para desactivar su tarjeta SIM (esta operación la tiene que llevar a cabo su proveedor de servicio local). Si se encuentra en esta situación debe de desactivar la tarjeta SIM lo más pronto posible para evitar daños económicos debido al uso no autorizado de su Dispositivo.

Por favor, tome las siguientes precauciones para evitar el uso no autorizado de su Dispositivo:

- Activar el código PIN para la tarjeta SIM
- Activar la contraseña del Dispositivo

### Advertencias y Precauciones

#### Aviso de seguridad

#### OPERACIÓN SEGURA EN UN VEHICULO

No utilice su Dispositivo mientras conduce un vehículo. Siempre utilice un conjunto de manos libres para hacer / recibir llamadas mientras está conduciendo. ¡En algunos estados o países, es ilegal hacer o recibir llamadas mientras se conduce!

#### APAGUE SU DISPOSITIVO A BORDO DE UNA AERONAVE

Los dispositivos móviles pueden causar interferencia en las aeronaves. El uso de un Dispositivo durante un vuelo es ilegal y peligroso. Asegúrese que su Dispositivo está apagado durante un vuelo.

#### APAGUE SU DISPOSITIVO EN AREAS CON RESTRICCIONES

Observe estrictamente las leyes, códigos y reglamentos relativos a

la utilización de Dispositivos. Siempre apague su Dispositivo en áreas donde hay avisos o advertencias que prohíben el uso de Dispositivos. Apague su Dispositivo antes de entrar en un área con un ambiente explosivo, como una estación de servicio, tanque de petróleo, plantas químicas o donde haya cargas explosivas.

**OBSERVE TODAS LAS REGULACIONES Y REGLAMENTOS ESPECIALES**

Siga todas las normas especiales que se aplican en lugares como los hospitales. Siempre apague su Dispositivo en lugares donde su uso está prohibido o cuando un Dispositivo pueda causar interferencia o peligro. Tenga cuidado al utilizar su Dispositivo cerca de dispositivos médicos, como marcapasos, audífonos y otros equipos médicos electrónicos. El Dispositivo puede causar interferencia e interferir con el funcionamiento debido de estos dispositivos.

**INTERFERENCIA**

La calidad de la comunicación por medio de cualquier Dispositivo puede verse afectada por interferencia de radio. Su Dispositivo tiene una antena integrada que se encuentra debajo del micrófono. No toque la antena durante una conversación, porque esto puede causar un deterioro en la calidad de la comunicación.

**SERVICIO TECNICO**

Sólo personal calificado puede instalar o reparar el Dispositivo. Si usted instala o intenta reparar el Dispositivo por su cuenta esto puede causar gran daño y anula la garantía del producto.

**ACCESORIOS y BATERIAS**


Utilice sólo baterías y accesorios aprobados para uso con este Dispositivo.


#### USO CORRECTO

Este dispositivo está diseñado para ser utilizado de una manera normal y apropiada.

#### LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el Dispositivo está encendido y con servicio, marque el número de emergencia, por ejemplo, 911, a continuación, oprima la tecla de marcación. Indique su ubicación y una descripción breve de su emergencia. No finalice la llamada antes que le indiquen.

 **Nota:** Al igual que todos los otros Dispositivos, algunas de las funciones descritas en este manual puede que no estén disponibles debido a temas de transmisión de la red o interferencia de radio. Algunas redes no tienen disponible el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no se base exclusivamente en este Dispositivo para las comunicaciones importantes, como primeros auxilios. Por favor, consulte con el operador de su red local.

 **Nota:** Si tiene habilitado el bloqueo sencillo de teléfono (bloqueo de teclado); aun así, el teléfono puede realizar llamadas de emergencia, solo marque 911 y presione la tecla de marcación de llamada.

#### **Precauciones**

Este Dispositivo es un dispositivo digital avanzado. Por favor, tenga cuidado al usarlo. Las siguientes sugerencias le ayudarán a usar su Dispositivo correctamente y obtener el beneficio máximo:

- Mantenga el Dispositivo y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el Dispositivo seco. Manténlo fuera de la lluvia, alejado de la humedad, los líquidos u otras sustancias que pueden corroer los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el Dispositivo en ambientes con polvo para evitar daños a las partes mecánicas.
- El escuchar audio a niveles de volumen excesivos puede causar daños permanentes al oído.

- No guarde el Dispositivo en temperaturas altas. Las temperaturas altas acortan la vida útil de los circuitos electrónicos, dañan la batería y algunas piezas plásticas.
- No guarde el Dispositivo en temperaturas extremadamente bajas. Al mover el Dispositivo a una temperatura más alta se forma condensación adentro que daña los circuitos electrónicos.
- No tire ni golpee el Dispositivo, ya que se dañan los circuitos y componentes avanzados internos.

**Conozca su LOGIC A8**



Nombre	Descripción
(1) Teclas Multimedia	Retroceder, Reproducir/Pausar, Parar y Avanzar.
(2) Tecla de función - izquierda	Ejecutar funciones indicadas en la parte izquierda inferior de la pantalla. Desbloquear el teclado.
(3) Tecla de función - derecha	Ejecutar funciones indicadas en la parte derecha inferior de la pantalla.
(4) Tecla de marcación	Para iniciar o contestar una llamada. Para ver el historial de llamadas.
(5) Tecla de Encendido	Mantenga la tecla presionada












/ Finalizar llamada	hasta que se apague el teléfono. Presione la tecla para regresar al modo en espera.
(6) Tecla de confirmación (OK)	Presione la tecla para confirmar.
(7) Tecla de navegación	Funciones de acceso directo desde el modo en espera. Desde la función de menú, presione la tecla para seleccionar la opción deseada.
(8) Teclas numéricas	Para ingresar letras, símbolos o números.
(9) Tecla de *	Presione la tecla para ingresar el símbolo *.
(10) Tecla de #	Presione la tecla para ingresar el símbolo #.
(11) Parlante	Parlante.
(12) Conexión USB/Cargador	Enchufe el cable de datos en el conector del cargador.
(13) Conexión de audio de 3,5mm	Para conectar audífonos.
(14) Cámara	Para tomar fotos o videos.
(15) Flash	Flash de cámara principal.
(16) Auricular	Auricular.

Nota:

-“Mantenga la tecla presionada” indica que debe de ser por más de dos segundos.

-El equipo no cuenta con vibrador

**Barra de Iconos**

Nombre	Descripción
	Indicador de señal
	Mensajes nuevos recibidos
	Estado de la batería
	Modo silencioso
	Modo de avión
	Llamadas sin contestar
	Función Bluetooth está activo
	Reloj despertador está activo
	Función de desvío de llamadas está activo

## **Funciones Básicas**

### **Encender y Apagar Teléfono**

Para encender su teléfono, mantenga oprimida la tecla de Encendido / Finalizar hasta que se encienda la pantalla. Si el teléfono está encendido mantenga la tecla de Encendido / Finalizar oprimida hasta que se apague el teléfono.

### **Realizar Llamadas**

Desde la pantalla de inicio, oprima las teclas numéricas para ingresar el número que desea marcar. Oprima la tecla de marcación para realizar la llamada. Oprima la tecla Finalizar para terminar la llamada.

### **Contestar una llamada**

Oprima la tecla de marcación o la tecla de función (izquierda) para contestar una llamada. Oprima la tecla de Finalizar para terminar la conversación. Para rechazar una llamada, oprima la tecla de función (derecha) o la tecla de Finalizar.



### Juegos

El teléfono viene con juegos precargados.

Serpiente

Sokoban

Plaza de Rusia



### Mensajes

Desde el menú principal puede seleccionar la opción de mensajes para entrar en la función de mensajes de texto.

#### Escribir mensaje

Puede crear mensajes de texto. Puede escribir un mensaje y también puede enviar un mensaje predefinido desde la opción de "Plantillas".

#### Bandeja de Entrada

Este archivo muestra todos los mensajes recibidos.

#### Bandeja de Salida

Este archivo contiene todos los mensajes que no se pudieron enviar.

#### Borradores

Este archivo contiene mensajes que usted ha comenzado a escribir, pero no ha enviado.

#### Bandeja de Enviados

Este archivo contiene todos los mensajes enviados.

#### Plantilla

Mensajes de texto ya preestablecidos.

#### Transmitir mensaje

Muestra los ajustes de los mensajes de difusión (Cellbroadcast)

#### Servidor de correo de voz

Muestra el número de correo de voz



### Contactos

Puede almacenar contactos (nombres y números telefónicos) directamente en su teléfono o en la memoria de la tarjeta SIM.



## **Multimedia**

### **Cámara**

Su teléfono tiene una cámara integrada con funciones avanzadas. Oprima la tecla de confirmación (OK) para capturar una fotografía o un video de la imagen que aparece en pantalla. Oprima la tecla de función izquierda para entrar al menú de opciones o la tecla de función derecha para salir de la función de la cámara.

### **Videos**

Esta función le permite reproducir archivos de video. Por medio de la tecla de navegación se puede controlar el reproductor videos: iniciar o reiniciar / pausar (tecla OK), último video / video siguiente (oprime la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha), avance rápido (mantenga oprimida la tecla de función-derecha) y retroceder (mantenga oprimida la tecla de navegación-izquierda). Desde el reproductor de video, puede oprimir la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

### **Fotos**

Para ver fotos o imágenes.

### **Reproductor de Audio**

Puede utilizar esta función para reproducir los archivos de audio. Por medio de la tecla de navegación puede controlar el reproductor: iniciar o reiniciar / pausar (tecla OK), última canción / canción siguiente (oprime la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha), avance rápido (mantenga oprimida la tecla de función- derecha) y retroceder (mantenga oprimida la tecla de navegación- izquierda).

Desde el reproductor de audio, puede oprimir la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

### **Reproductor de Video**

Esta función le permite reproducir video directamente desde la memoria SD del dispositivo. Puede navegar entre las opciones y seleccionar el video que desea ver.

#### **Grabadora**

Utilice esta función para grabar audio a un archivo WAV. Cada archivo queda guardado automáticamente en el teléfono.

#### **Radio FM**

El teléfono incluye un radio FM con sintonización automática y programación de estaciones favoritas. Desde el radio FM, puede oprimir la tecla de navegación (izquierda o derecha) para sintonizar emisoras manualmente, la puede oprimir hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen. Oprima la tecla de función izquierda para entrar en Opciones.

### **Linterna**

Se puede encender desde el menú o presionando la tecla OK por 3 segundo hasta que encienda. Para apagar igualmente deje presionado la tecla OK por 3 segundos.

### **Herramientas**



#### **Bluetooth**

Bluetooth es un estándar de conectividad inalámbrica que le permite conectarse a otros dispositivos compatibles como: otros teléfonos móviles, computadoras, audífonos y auriculares de manos libres. También puede utilizar Bluetooth para enviar imágenes, videos, música, sonido y notas y también para transferir archivos a una PC compatible.

#### **Calendario**

Calendario mensual para poder programar sus asuntos y eventos importantes.

#### **Alarma**

Puede configurar hasta tres alarmas. Puede programar la fecha y la hora de forma individual o en conjunto, según sea necesario.

#### **Calculadora**

Con la calculadora puede realizar funciones matemáticas. Para usar la calculadora: Oprime la tecla de navegación hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para seleccionar +, -, ×, ÷ respectivamente. Oprime la tecla de función derecha para eliminar la cifra.

#### **Cronometro**

#### **Reloj Mundial**

Agregue la hora de su ciudad preferida.

### Archivos

El teléfono tiene un espacio predeterminado para el almacenamiento interno de sus archivos. Además, le puede añadir una tarjeta micro SD (el espacio de almacenamiento depende de la capacidad de la tarjeta). El administrador de archivos es una manera fácil y cómoda de manejar la información y los archivos que usted tiene en el teléfono o la tarjeta micro SD.

### Claro



Este es el conjunto de herramientas disponibles para el manejo de la tarjeta SIM. El teléfono soporta muchas diferentes funciones, pero las funciones exactas disponibles dependen de la tarjeta SIM y de la red local. Su operadora local habilitará su teléfono automáticamente con las funciones disponibles.

### Ajustes



#### Ajuste de Llamada

El menú incluye funciones de desvío de llamadas, llamada en espera y restricción de llamada. Además de la opción de ocultar la identificación de su número y otras opciones.

**Confirmar con su operador si estas opciones están disponibles en su red.**

#### Ajuste de Teléfono

Este menú permite la configuración de su equipo, le permite controlar: Hora y Fecha, Idioma, Accesos directos, encendido y apagado automático y Restaurar la configuración inicial (1234).

#### Pantalla

Esta función le permite configurar el fondo de la pantalla, el contraste, la luz de fondo y tiempo de retroiluminación del teclado, etc.

#### Seguridad

En el menú Modificar contraseña, se puede configurar el código con el que requerirá el equipo a la hora de configurar cualquier opción de seguridad. La clave por defecto es: 1234

También, esta función le ofrece ajustes relacionados a la seguridad y la privacidad, tales como:

- Bloqueo de pantalla sencillo: presione la Tecla de función – izquierda y luego la tecla de \*. Para desbloquear repita el procedimiento.
- Bloqueo de pantalla con código: al bloquear la pantalla con la Tecla de función izquierda y la tecla de \*; para desbloquear usar el código de seguridad ya configurado.
- Bloqueo de teléfono: al encender el equipo, este solicitará el código que el usuario ya configuró.

#### Perfiles

Le permite escoger la configuración de tonos de llamadas y de mensajes SMS.

#### Notas:

- 1) **El equipo no cuenta con vibrador**
- 2) **Restaurar configuración**

Utilice esta función para restaurar la configuración de fábrica. La contraseña inicial es 1234.

### Soluciones a Problemas

Si experimenta dificultades al utilizar su teléfono móvil, puede restaurar la configuración de fábrica. También, la siguiente tabla le puede ayudar a resolver los problemas más comunes. Si el problema continúa, póngase en contacto con su distribuidor o el operador de la red local.

Problema	Causa	Solución
Error con la tarjeta SIM	La tarjeta SIM está dañada.	Contacte al operador de la red local.
	La tarjeta SIM no está bien instalada.	Verifique la instalación de la tarjeta.
	Los contactos de la tarjeta SIM están sucios.	Limpie la tarjeta con un paño limpio.
La potencia de la señal está muy baja	La señal está obstruida.	Muévase a un área sin obstrucciones donde la señal pueda estar más fuerte.



Problema	Causa	Solución
La potencia de la señal está muy baja	Puede estar bloqueada por edificios altos o si está utilizando el teléfono en un sótano.	Muévase a un área sin obstrucciones donde la señal pueda estar más fuerte.
	Si utiliza el teléfono durante tiempos picos puede haber problemas con la señal de la red local.	Evite utilizar el teléfono durante tiempos picos.
El teléfono no enciende	La batería no tiene carga.	Cargue la batería.
No se pueden realizar llamadas	Restricción de llamadas esta activada.	Desactive todas las restricciones de llamadas.
El teléfono no se puede conectar a la red local	La tarjeta SIM no está válida.	Contacte al operador de la red local.

Problema	Causa	Solución
El teléfono no se puede conectar a la red local	El teléfono esta fuera del área de cobertura de la red local.	Muévase a un área que este dentro del área de cobertura de la red local.
	La potencia de la señal está muy baja.	Muévase a un área donde la señal este más fuerte.
La batería no carga	El voltaje local no es compatible con el voltaje del cargador.	Asegúrese que el voltaje local es compatible con el cargador del teléfono.
	El cargador no es el correcto.	Utilice solo el cargador indicado para uso con su modelo de teléfono.
	El cargador no está conectado de la forma correcta.	Asegúrese que el cargador este bien conectado correctamente.



[logicmobility.com](http://logicmobility.com)

Made in China      
Copyright Logic 2020