

LOGIC FIXO 100G



Contenido

Información Básica.....	3
<i>Breve Introducción.....</i>	<i>3</i>
<i>Aviso de Seguridad.....</i>	<i>3</i>
<i>Limpieza y Mantenimiento.....</i>	<i>3</i>
Antes del Uso	4
<i>Configuración Manual de Fecha y Hora</i>	<i>4</i>
<i>SIM</i>	<i>4</i>
<i>Desbloqueo de Teléfono.....</i>	<i>4</i>
<i>Desbloqueo de SIM</i>	<i>4</i>
Introducción a Menú de Funciones	5
<i>Directorio Telefónico</i>	<i>5</i>
<i>Centro de Llamadas</i>	<i>6</i>
<i>Organizador.....</i>	<i>8</i>
<i>Calendario.....</i>	<i>8</i>
<i>Alarma</i>	<i>8</i>
<i>Linterna.....</i>	<i>8</i>
<i>Multimedia.....</i>	<i>9</i>
<i>Visor de imágenes</i>	<i>9</i>
<i>Reproductor de video</i>	<i>9</i>
<i>Reproductor de música</i>	<i>9</i>
<i>Grabador de sonido</i>	<i>9</i>
<i>Radio FM.....</i>	<i>9</i>
<i>Mensajes</i>	<i>10</i>
<i>Escribir un mensaje</i>	<i>10</i>
<i>Bandeja de Entrada.....</i>	<i>10</i>
<i>Borradores.....</i>	<i>10</i>
<i>Bandeja de salida.....</i>	<i>10</i>
<i>Mensajes enviados.....</i>	<i>10</i>
<i>Configuración de SMS</i>	<i>10</i>
<i>Servicios.....</i>	<i>11</i>

<i>Administrador de Archivos</i>	11
<i>Perfiles</i>	11
<i>Extras</i>	12
<i>Configuraciones</i>	13
Ajustes de Teléfono.....	13
Ajustes de seguridad.....	14
Restaurar ajustes.....	14
<i>Accesos directos</i>	14

Información Básica

Breve Introducción

Gracias por elegir nuestro teléfono móvil. Puede leer este manual para comprender el uso de este teléfono móvil y disfrutar su perfecta funcionalidad y simples métodos de operación.

Además de las funciones de llamadas básicas, provee además de una lista de contactos, tonos de llamadas personalizados, alarma, visualización de imágenes, grabadora de video, reproductor de video, reproductor de audio, radio FM, tarjeta de memoria (tarjeta T-Flash), calculadora, calendario, etc. Una variedad de funciones prácticas con un diseño personalizado de teléfono además de una funcionalidad perfecta para sus necesidades.

Nuestra compañía reserva el contenido de este manual bajo el derecho de hacer cambios sin previo aviso.

Aviso de Seguridad

Si su teléfono se perdió o fue robado, notifique inmediatamente al sector de telecomunicaciones o distribuidor para desactivar la SIM. Esto le permitirá tomar llamadas telefónicas de otras pérdidas económicas que surjan. Para hacer más seguro su uso de teléfonos móviles, por favor come medidas preventivas, tales como:

-Configure la contraseña PIN para su tarjeta SIM, la contraseña PIN evitará que su SIM sea usada sin su autorización por otros.

Limpieza y Mantenimiento

No use teléfono, batería o cargador en lugares con alta humedad, deberá también evitar la lluvia. Use un paño suave y seco para limpiar el teléfono, la batería y el cargador. Una salida de contacto sucia conducirá a un contacto deficiente, apagado. Recomendamos limpiar regularmente.

Antes del Uso

Configuración Manual de Fecha y Hora

Para configurar la Fecha y Hora deberá ingresar en Ajustes, Configuración de Teléfono, Hora y Fecha, Configurar Hora y Fecha.

SIM

Antes de usar su teléfono, debe insertar una tarjeta SIM válida (Módulo de identidad del suscriptor). La tarjeta SIM es proporcionada por el proveedor de la red.

Advertencia: Asegúrese de quitar antes la batería del teléfono SIM. Está absolutamente prohibido en el caso de contar con una fuente de alimentación externa conectada el insertar o quitar la SIM ya que la tarjeta SIM y el teléfono móvil pueden dañarse.

Desbloqueo de Teléfono

Para evitar el uso ilegal, puede configurar la contraseña de bloqueo del teléfono protegida. Para usar esta función, debe ingresar la contraseña de bloqueo del teléfono para que pueda desbloquear el teléfono e ingresar al estado de uso normal.

Ingrese la contraseña de bloqueo del teléfono, presione el LSK para confirmar. Por ejemplo, si la contraseña de bloqueo del teléfono está configurada en 0000, entonces la siguiente entrada: 0000.

Nota: la contraseña de encendido predeterminada es 0000.

Desbloqueo de SIM

Para evitar el uso ilegal de su tarjeta SIM con PIN (Número de Identificación Personal), protección de encriptación de contraseña. Con esta función, si ha configurado la protección de contraseña del PIN, deberá ingresarla para poder desbloquear la tarjeta SIM y el teléfono para un uso normal. Ingrese la contraseña del PIN, presione el LSK para confirmar. Por

ejemplo, si el PIN está configurado en 0000, entonces la siguiente entrada: 0000. Si hay un error consecutivo, su SIM se bloqueará en la red y el teléfono le pedirá una contraseña PUK.

Introducción a Menú de Funciones

Directorio Telefónico

Puede usar el directorio telefónico para almacenar registros, puede almacenar lo siguiente: nombre y número de teléfono. En la lista de la agenda, seleccione un registro para hacer una llamada cuando presiona las teclas de marcación. Seleccionando un registro en el directorio telefónico, puede hacer lo siguiente:

- Ver** Ver los detalles de contacto o editar el registro.
- Enviar mensaje de texto** Send text message to this number.
- Llamar** Hacer una llamada al número.
- Editar** Puede editar y guardar el registro.
- Borrar** Puede borrar el registro.
- Copiar** Puede copiar el registro al teléfono/SIM
- Añadir a lista negra** Puede añadir el número a la lista negra.
- Ajustes de directorio telefónico:**
 - Marcación rápida** Marcación rápida abierta. Si mantiene presionadas las teclas numéricas en la interfaz de marcado, puede llamar al número guardado.
 - Número extras** Puede establecer números de marcación fija.
 - **Números extra** Puede establecer números de marcación fija.
 - Estado de memoria** Vea el uso y la información total de capacidad de la agenda telefónica.
 - **Copiar contactos** Puede copiar contactos desde la SIM al teléfono/SIM y desde el teléfono a la SIM.
 - **Mover contactos** Puede mover contactos de SIM a teléfono/SIM y de teléfono a SIM.
 - Borrar todos los contactos** Puede eliminar todos los contactos de la tarjeta SIM y el teléfono.

Centro de Llamadas

Historial de Llamadas

Llamadas perdidas

Ingrese al menú de llamadas perdidas, se mostrará la lista de llamadas perdidas. Seleccione registros de llamadas perdidas, presione la tecla Opciones:

- **Ver** Ver los detalles.
- **Llamar** Llame al número de registro.
- **Enviar mensaje de texto** Enviar mensaje de texto al número de registro.
- **Guardar en agenda** Guarde el número en el teléfono o la tarjeta SIM.
- **Añadir a lista negra** Puede añadir el número a la lista negra.
- **Eliminar** Eliminar el número.

Llamadas marcadas

Ingrese al menú de llamadas marcadas para mostrar el registro actual de la lista de números de teléfono salientes. Por favor, consulte las llamadas perdidas para más detalles.

Llamadas recibidas

Ingrese al menú de llamadas recibidas para visualizar el registro actual que recibió la lista de números de teléfono móvil. Por favor, consulte las llamadas perdidas para más detalles.

Todas las llamadas

Ingrese al menú de todas las llamadas, se mostrará la lista de todas las llamadas. Por favor, consulte las llamadas perdidas para más detalles.

Eliminar registros de llamadas

Presione el LSK para seleccionar "OK" para ingresar al submenú y eliminar los registros de llamadas.

Temporizadores de llamadas

Vea los temporizadores de llamadas en SIM.

Ajustes de llamadas

Llamada de espera

Abra esta función, si durante una llamada ingresa una nueva llamada, la red lo notificará. Contacte su proveedor de red para información específica.

- **Activar** Inicie la función.
- **Desactivar** Cierre la función.
- **Estado de consulta** Consulta de estado de la función.

Desvío de llamadas

El servicio de transferencia de llamadas de red le permite, en caso estar ocupado, transferir la llamada a un número de teléfono especificado por usted. Las características incluyen: Desviar todas las llamadas de voz, Desviar si no está disponible, Desviar si no hay respuesta, Desviar si ocupado, Desviar todas las llamadas de datos.

Bloqueo de llamadas

En el submenú "Bloqueo de llamadas", puede configurar la siguiente restricción de llamadas para mejorar la seguridad. Es posible que algunos proveedores de la red no brinden este servicio, para uso específico, comuníquese con su proveedor de red. El proveedor de red proporcionará una contraseña de cuatro para que pueda habilitar restricciones de llamadas.

Cambie la contraseña ingresando la contraseña de restricción de llamadas, establezca nuevas restricciones en la contraseña.

Ajustes avanzados

Lista negra:

1. Rechazar números en la lista negra: puede activar o desactivar esto.
2. Número en lista negra: Puede añadir números a la lista negra.

Auto rellamada:

A través de la configuración de encendido/apagado, puede activar o desactivar la función. Al activarlo cuando su teléfono haga una llamada fallida se realizará una autollamada hasta 10 veces. Esta función puede ahorrarle problemas con las llamadas repetidas.

Recordatorio de tiempo de llamada:

Desactivado Cierra la función.

Individual Ingrese cualquier número entre 1-3000 (seg), recuérdelo una vez.

Periódico Ingrese cualquier número entre 30-60 (seg), desde el tiempo de entrada (en segundos), recuérdelo periódicamente.

Límite de llamadas:

Finalice automáticamente la llamada en la configuración de tiempo.

Modo de respuesta:

Cualquier tecla: puede presionar cualquier tecla para responder la llamada entrante.

Para responder cuando el modo auricular: la llamada entrante podría ser contestada automáticamente cuando se encuentre en el modo auricular.

Organizador

Calendario

Ingrese el calendario, la pantalla mostrará un mes calendario con la fecha actual marcada. Presione las teclas de navegación hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha para cambiar la fecha, la información del calendario en la pantalla se actualizará en consecuencia. Presione la tecla izquierda "Opciones" para mostrar el menú del calendario.

Alarma

Seleccione y edite un reloj despertador: Puede configurarlo como Encendido/apagado, Tiempo, Repetir y Tono de alarma. Puede optar por configurar para repetir: una vez, todos los días, personalizado.

Linterna

Seleccione el estado activado o desactivado para encender/apagar la linterna.

Multimedia

Visor de imágenes

Seleccione un submenú de álbum, puede ver fácilmente la lista de imágenes almacenadas, presione el LSK para ingresar a "Opciones" para elegir las imágenes para hacer renombrar, Eliminar, cambiar Almacenamiento y verifica las operaciones de información de la imagen. Vea imágenes, presionando los botones de navegación hacia la izquierda y derecha para cambiar las imágenes.

Reproductor de video

Elija el submenú del reproductor de video, puede ver fácilmente los videos guardados en la lista de videos, presione el LSK para ingresar a "Opciones" para seleccionar los archivos de video para hacer la reproducción, cambiar el nombre, eliminar, etc.

Reproductor de música

Puede reproducir la música local en la tarjeta de memoria/memoria del teléfono.

Grabador de sonido

En la interfaz del grabador de sonido presione "opción" y se mostrarán los elementos de la grabación.

Nueva grabación Comience una nueva grabación. Si presiona detener, puede guardarlo. Si presiona pausa puede continuar grabando.

Lista Muestra los archivos sonido que grabó y guardó.

Configuraciones Puede configurar el almacenamiento y la calidad de audio.

Radio FM

Interfaz FM, presione la tecla OK para activar/desactivar la radio FM, presione la tecla arriba y la tecla abajo para ajustar el volumen de reproducción de FM. Presione la tecla izquierda "Opciones" para mostrar el menú de opciones FM, el contenido de la siguiente manera:

Lista de canales: Muestra la lista de canales de FM.

Entrada manual: Pueden ingresar manualmente la frecuencia del canal, el valor efectivo de 87.5 ~ 108.0.

Busqueda automática: Búsqueda automática de canales de FM en la lista de canales.

Configuración: Puede configurar el fondo y la reproducción del altavoz.

Mensajes

Asegúrese antes de escribir que el número de centro de mensajería sea el correcto. Acceda a un menú de información, puede escribir el mensaje SMS.

Escribir un mensaje

Escriba el contenido de mensajes SMS.

Bandeja de Entrada

Mensajes que se reciban.

Borradores

Borrador de mensajes.

Bandeja de salida

Los SMS no se envían con éxito.

Mensajes enviados

Los SMS se envían con éxito.

Configuración de SMS

SIM Este menú puede configurar la dirección SMSC, el informe de entrega, la ruta de respuesta y la función del servidor de correo de voz.

Estado de memoria: Vea la información de capacidad de SIM y teléfono.

Contador de SMS: Contador de mensajes recibidos y enviados de SIM.

Guardar mensaje enviado: Puede activarlo o desactivarlo.

Almacenamiento preferido: Puede configurar el almacenamiento

preferido como SIM o teléfono.

Servicios

Servicios de Internet

Página de inicio Puede iniciar sesión en la página de inicio directamente.

Marcadores Hay varios marcadores predeterminados.

URL de búsqueda o entrada Puede ingresar la URL e iniciar sesión.

Configuración Puede configurar el servicio de internet.

STK

Inserte la tarjeta SIM, mostrará STK, si no inserta la tarjeta SIM, no se mostrará este menú.

Administrador de Archivos

En el menú Administrador de archivos, el menú muestra Teléfono y Tarjeta de memoria. Directorio raíz, seleccione "Teléfono", presione el LSK para ingresar "Opciones" se mostrará lo siguiente:

- **Abrir** Abrir el directorio raíz enlista los directorios y archivos.

- **Formatear** Formatea la tarjeta de memoria, esta acción eliminará todos los datos actuales de la memoria flash.

Directorio raíz, seleccione "**Tarjeta de memoria**", presione el LSK para ingresar "**Opciones**" se mostrará lo siguiente:

- **Abrir** Abrir el directorio raíz enlista los directorios y archivos.

- **Formatear** Formatea la tarjeta de memoria, esta acción eliminará todos los datos actuales de la memoria flash.

- **Detalles** Podrá ver más información, como Nombre, Tamaño total, tamaño libre.

Puede reproducir archivos de música o video, ver fotos, copiar/mover/borrar archivos, renombrar archivos, etc. Puede enviar archivos a través de Bluetooth.

Perfiles

Perfiles que incluyen General, Silencioso, Reunión, Exterior y Auriculares. Primero, de acuerdo a su situación actual, seleccione un perfil diferente, solo necesita que se establezca y active un perfil personal.

General: Entorno general.

Silencioso: Para un entorno silencioso.

Reunión: Modo de bajo volumen.

Exterior: Para actividades al aire libre, es necesario preconfigurar (por ejemplo, el volumen se puede establecer a un nivel superior).

Presione la tecla izquierda "Opciones":

Activar: Habilite el perfil seleccionado.

Personalizar:

Tipo de alerta: Repetir, Ascendente, Un pitido.

Tipo de timbre: Puede elegir repetir y emitir el timbre una vez.

Tono de llamada De acuerdo con sus propias preferencias puede establecer tonos de llamada, también se puede configurar desde la tarjeta de memoria tonos de llamada personalizados.

Volumen de tono de llamada En la interfaz de control de volumen, puede subir o bajar de volumen con las teclas de navegación en el conjunto. El nivel de volumen se divide en siete.

Mensaje De acuerdo con sus propias preferencias, configure los tonos.

Volumen del mensaje En la interfaz de control de volumen, puede subir o bajar de volumen con las teclas de navegación en el conjunto. El nivel de volumen se divide en siete.

Teclado Puede configurar el teclado como silencioso, clic y tono.

Volumen del teclado Puede configurar el volumen del teclado.

Encendido Puede configurar el tono como encendido.

Apagado Puede configurar el tono como apagado.

Alerta del sistema: Configúrelo o desactívelo.

Además, advertir que el equipo no cuenta con vibrador.

Extras

Calculadora

Su teléfono le proporciona las operaciones aritméticas básicas. Presione la tecla izquierda "Borrar", presione la tecla derecha "Atrás" para salir de la calculadora.

Configuraciones

Ajustes de Teléfono

En el submenú de configuración del teléfono, puede realizar las siguientes configuraciones:

Hora y Fecha

En este menú, puede cambiar la configuración de hora y fecha del teléfono.

Idioma

El teléfono admite muchos tipos de idiomas para que seleccione. Establezca el tipo de idioma actual, luego actualice el menú y la interfaz mostrará el idioma correspondiente.

Pref. método de entrada

El teléfono admite muchos tipos de métodos, puede elegir un método de entrada o el predeterminado de entrada inicial.

Pantalla

Fondo de pantalla: Establece el fondo de pantalla.

Bloqueo automático de pantalla: Establece el tiempo de bloqueo automático de la pantalla.

Pantalla de encendido: Puede configurar la pantalla de encendido.

Pantalla de apagado: Establece el tiempo de bloqueo automático de la pantalla.

Mostrar fecha y hora: Puede activar/desactivar esta opción.

Accesos directos

Configure la tecla hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para atajos.

Modo vuelo

Cambiar entre el modo normal y el modo de vuelo.

Ajustes misceláneos

Luz de fondo LCD

Puede establecer el brillo y el tiempo.

Ajustes de seguridad

En el menú "Ajustes de seguridad", puede establecer las opciones de seguridad del teléfono, el teléfono móvil o la tarjeta SIM para evitar el uso no autorizado.

Seguridad SIM

Bloqueo de PIN: Puede activar o desactivar el bloqueo de PIN ingresando el PIN de la SIM. Y puede cambiar el PIN y el PIN2.

Seguridad del teléfono

Bloqueo del teléfono: Puede activarlo/desactivarlo.

Cambia la contraseña:

Cambia la contraseña del teléfono, ingresa la contraseña anterior y luego ingresa una nueva. La contraseña predeterminada del teléfono es 0000.

Restaurar ajustes

En este menú, ingrese la contraseña, una vez que se haya ingresado, el teléfono se reiniciará automáticamente volviendo los parámetros relevantes a la configuración predeterminada. La contraseña predeterminada es 0000.

Accesos directos

Interfaz de accesos directos, presione la tecla LSK en la opción, puede agregar, editar, eliminar, eliminar todo y cambiar el orden.