

## Contenido

<b>1.</b>	<b>Información General</b>	3
1.1	Perfil	3
1.2	Aviso de seguridad y atenciones	3
<b>2.</b>	<b>Tu teléfono</b>	5
2.1	Descripción general	5
2.2	Funciones de las teclas	6
2.3	Funciones de los iconos	6
<b>3.</b>	<b>Empezando</b>	7
3.1	Instalación de la tarjeta SIM y la batería	7
3.2	Cargando la batería	7
3.3	Vinculación a redes y dispositivos	8
3.4	Uso de la pantalla táctil	9
3.5	Uso de teclado en pantalla	10
3.6	Marcador de llamadas	10
<b>4.</b>	<b>Uso del Menú</b>	11
4.1	Copia de seguridad y Restauración	11
4.2	Calculadora	11
4.3	Calendario	11
4.4	Cámara	11
4.5	Chrome	11
4.6	Reloj	11
4.7	Contactos	12
4.8	Files	12
4.9	Radio FM	12
4.10	Fotos	12
4.11	Gmail	12
4.12	Google	12
4.13	Mapas	12
4.14	Mensajes	12
4.15	Música	13
4.16	Teléfono	13
4.17	Play Store	14
4.18	Búsqueda	14
4.19	Ajustes	14
4.20	Herramientas de SIM	15
4.21	Grabadora de Sonido	15
4.22	YouTube Go	15
<b>5.</b>	<b>Solución de problemas</b>	16

## 1. Información General

### 1.1 Perfil

Por favor lea este documento cuidadosamente para que su teléfono esté en perfectas condiciones.

Nuestra empresa puede cambiar este teléfono móvil sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho final de interpretar el rendimiento de este teléfono móvil.

Debido a diferente software y operadores de red, la pantalla en su teléfono puede ser diferente, refiera su teléfono para más detalles.

### 1.2 Aviso de seguridad y Atenciones

#### **Aviso de emergencia**

##### ➤ **LA SEGURIDAD VIAL ES PRIMERO**

No use el teléfono en mano mientras conduce. Use accesorios de manos libres cuando las llamadas sean inevitables durante la conducción. ¡En algunos países, marcar o recibir llamadas mientras conduce es ilegal!

##### ➤ **APÁGUELO EN LOS AVIONES**

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencia en los aviones. Usar un teléfono móvil en un avión es ilegal y peligroso.

Por favor asegúrese de que su teléfono móvil esté apagado durante un vuelo.

##### ➤ **APÁGUELO ANTES DE ENTRAR A ÁREAS DE RIESGO**

Observe estrictamente las leyes, códigos y reglamentos pertinentes sobre el uso de teléfonos móviles en áreas de riesgo. Apague su teléfono móvil antes de entrar en un lugar susceptible de explosión, como una estación de aceite, tanque de aceite, planta química o un lugar donde esté ocurriendo un proceso de voladura.

##### ➤ **OBSERVE TODAS LAS REGULACIONES ESPECIALES**

Siga las regulaciones especiales vigentes en cualquier área, como hospitales y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencia o peligro. Utilice correctamente su teléfono móvil cerca de aparatos médicos, tales como marcapasos, aparatos del oído y otros dispositivos médicos electrónicos, ya que puede causar interferencia a dichos aparatos.

##### ➤ **INTERFERENCIA**

La calidad de conversación de cualquier teléfono móvil puede verse afectada por interferencia de radio. Una antena está integrada en el interior del teléfono móvil debajo del micrófono. No toque la antena durante una conversación, para evitar que la calidad de la conversación se deteriore.

##### ➤ **SERVICIO CALIFICADO**

Solo personal calificado puede instalar o reparar el equipo telefónico. Instalar o reparar el teléfono móvil por su cuenta puede traer un gran peligro y viola las reglas de garantía.

##### ➤ **ACCESORIOS Y BATERÍAS**

Use solo accesorios y baterías aprobadas.

##### ➤ **USE APROPIADAMENTE**

Utilice solo de manera normal y adecuada.

## ➤ LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el teléfono esté encendido y con servicio, ingrese el número de emergencia, por ejemplo 911 y, a continuación, pulse la tecla Llamar. Dé su localización e indique su situación brevemente. No termine la llamada hasta que se le indique que lo haga.

***Nota:** Al igual que todos teléfonos móviles, este teléfono móvil no necesariamente soporta todas las funciones descritas en este manual debido a problemas de transmisión de red o de radio. Algunas redes incluso no soportan el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confíe únicamente en el teléfono móvil para comunicaciones críticas como primeros auxilios. Por favor consulte al operador de red local.*

### Precauciones:

Este teléfono móvil está diseñado cuidadosamente. Tenga cuidado especial al usarlo. Las siguientes sugerencias ayudarán a que su teléfono móvil sobreviva el período de garantía y se prolongue su uso:

- Mantenga el teléfono y todos sus accesorios lejos del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono seco. Manténgalo alejado de la lluvia, humedad, líquidos u otras sustancias que puedan corroer en los circuitos eléctricos.
- No utilice ni guarde el teléfono móvil en lugares con polvo, para evitar que las partes activas del teléfono resulten dañadas.
- No guarde el teléfono en lugares de altas temperaturas. Las altas temperaturas acortarán el tiempo de uso de los circuitos eléctricos además de dañar la batería y algunas piezas plásticas.
- No guarde el teléfono móvil en un lugar frío. De lo contrario, se formarán humedades dentro del teléfono móvil que pueden dañar los circuitos electrónicos cuando el teléfono móvil se mueva a un lugar de temperatura constante.
- No tire, golpee o choque el teléfono móvil, ya que esto destruirá los circuitos internos y los componentes de alta precisión del teléfono móvil.

## 2. Tu teléfono

### 2.1 Descripción general



## **2.2 Funciones de las teclas**

El teléfono móvil cuenta con las siguientes teclas:

- Tecla de encendido

La tecla de encendido se encuentra en el lado derecho del teléfono. Mientras usa el teléfono, puede presionar esta tecla para bloquear la pantalla; si mantiene presionada esta tecla, aparecerá un menú de opciones. Aquí puede seleccionar para apagar o reiniciar el dispositivo.

- Teclas de volumen

Las teclas de volumen se encuentran al lado derecho del teléfono. Puede presionarlas para ajustar el volumen del timbre.

## **2.3 Funciones de los iconos**

- Icono de Aplicaciones

Toque este icono para acceder a las aplicaciones abiertas en segundo plano

- Icono Inicio

Toque este icono para abrir la pantalla de inicio.

- Icono de retroceso

Toque este icono para regresar a la pantalla anterior.

### 3. Empezando

#### 3.1 Instalación de la tarjeta SIM y la batería

La tarjeta SIM contiene información útil, incluyendo su número de teléfono, PIN (Número de Identificación Personal), PUK (Clave de desbloqueo PIN), IMSI (Identidad de suscriptor móvil internacional), información de red, datos de contactos y datos de mensajes cortos.

Nota:

*Después de apagar su teléfono móvil, espere por unos segundos antes de remover o insertar una tarjeta SIM.*

*Tenga cuidado al operar una tarjeta sim, ya que la fricción o la flexión pueden dañarla.*

*Mantenga adecuadamente el teléfono móvil y sus accesorios como las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.*

Instalación:

- Mantenga presionado el botón de encendido por un momento y seleccione Apagar para apagar el teléfono móvil.
- Retire la tapa trasera y la batería.
- De acuerdo con el diagrama esquemático de la ranura de la tarjeta, inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM ligeramente, hasta que no pueda insertarse más.
- Con los contactos metálicos de la batería mirando a los contactos metálicos en la ranura de la batería, instale la batería.

Nota:

*La tarjeta SD es un objeto miniatura. ¡Manténgalo lejos del alcance de los niños para evitar que se lo traguen!*

#### 3.2 Cargando la batería

- Su teléfono móvil puede monitorear y mostrar el estado de la batería.
- Normalmente, la energía restante de la batería se indica mediante el icono de nivel de batería en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Cuando la energía de la batería es insuficiente, el teléfono móvil indica "Batería baja".

Uso de un adaptador de conexión:

- Instale la batería en el teléfono móvil antes de cargar la batería.
- Conecte el adaptador del cargador con la ranura de carga del teléfono móvil. Asegúrese de que el adaptador esté completamente insertado.
- Inserte el enchufe del cargador en una toma de corriente adecuada.
- Durante la carga, las rejillas del nivel en el icono de la batería se mantienen parpadeando hasta que la batería esté completamente cargada.
- El icono de la batería dejará de parpadear cuando termine el proceso de carga.

Nota:

*Asegúrese de que las conexiones del cargador, auricular y cable USB estén insertados en la dirección correcta. Insertarlos en una dirección equivocada puede causar fallas de carga u otros problemas.*

*Antes de la carga, asegúrese de que la tensión y la frecuencia estándar de la red eléctrica local coincidan con la tensión y la potencia asignadas al cargador de viaje.*

### **Optimizando la vida de la batería**

Puede extender la vida de su batería entre cargas apagando las funciones que no necesite. También puede monitorear cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen el poder de batería.

Para garantizar el rendimiento óptimo de su batería, siga las siguientes reglas:

- Apague los radios que no esté utilizando. Si no está utilizando Wi-Fi, Bluetooth o GPRS, utilice la aplicación Ajustes para desactivarlos.
- Baje el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más corto.
- Si no los necesita, desactive la sincronización automática para Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.

Nota:

*Vaya a Ajustes > Batería. La opción Uso de la batería muestra las aplicaciones que han estado utilizando la batería, desde el uso más grande hasta el mínimo de la batería. La parte superior de la pantalla muestra el tiempo que queda de duración de batería. También puede ver cada aplicación o servicio que usó la energía de la batería durante el tiempo de uso, en orden de la cantidad de energía que utilizaron.*

### **3.3 Vinculación a redes y dispositivos**

Su teléfono puede conectarse a una variedad de redes y dispositivos, incluyendo redes móviles para transmisión de voz y datos, redes de datos Wi-Fi y dispositivos Bluetooth, como auriculares. También puede conectar su teléfono a un ordenador para transferir archivos de la tarjeta SD del teléfono y compartir la conexión de datos móviles del teléfono a través de USB.

#### **Conectando a redes móviles**

Cuando conecta su teléfono con una tarjeta SIM, su teléfono está configurado para utilizar las redes móviles para llamadas de voz y para la transmisión de datos.

#### **Conectando a redes Wi-Fi**

Wi-Fi es una tecnología de redes inalámbricas que puede proporcionar acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del enrutador Wi-Fi y sus alrededores.

Toque Ajustes>Internet y redes>Wi-Fi. Vaya a Wi-Fi para encenderlo. El teléfono buscará las redes Wi-Fi disponibles y mostrará los nombres de las que encuentre. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.

*Nota: Si el teléfono encuentra una red a la que se conectó anteriormente, se conectará automáticamente a ella.*

Toque una red para conectarse a ella. Si la red está abierta, se le pedirá que confirme que desea conectarse a esa red tocando en Conectar. Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales.

### **Conectando a dispositivos Bluetooth**

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto alcance que los dispositivos pueden utilizar para transferir información a una distancia de unos 8 metros aproximadamente. Los dispositivos Bluetooth más comunes son los auriculares para realizar llamadas o escuchar música, kits de manos libres para automóviles y otros dispositivos portátiles, incluidos laptops y teléfonos celulares.

Toque Ajustes>Dispositivos conectados>Bluetooth.

Debe emparejar su teléfono con un dispositivo antes de poder conectarse a él. Una vez que empareje su teléfono con un dispositivo, permanecen emparejados a menos que usted los desempareje.

El teléfono buscará y mostrará los ID de todos los dispositivos Bluetooth disponibles en el rango. Si el dispositivo con el que desea emparejar no está en la lista, hágalo detectable.

### **Conectando a una computadora vía USB**

Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB, transferir música, imágenes y otros archivos entre la tarjeta SD de su teléfono y su computadora.

## **3.4 Uso de la pantalla táctil**

### **▪ Consejos para la pantalla táctil**

#### **➤ Tocar**

Para activar objetos en la pantalla, tales como los iconos de aplicaciones y de ajustes, para escribir letras o símbolos usando el teclado en pantalla, o para presionar los botones en pantalla, solo tiene que tocarlos con su dedo.

#### **➤ Mantener pulsado**

Mantenga pulsado un objeto en la pantalla al tocarlo y no levantar su dedo hasta que una acción ocurra. Por ejemplo, para abrir el menú para personalizar la pantalla de inicio, toque un área vacía en la pantalla de inicio hasta que se abra el menú.

#### **➤ Arrastrar**

Mantenga pulsado un objeto por un momento y después, sin levantar su dedo, muévelo en la pantalla hasta alcanzar la posición deseada.

#### **➤ Deslizar o pasar**

Para deslizar o pasar, mueva rápidamente su dedo a través de la superficie de la pantalla, sin pausar cuando lo toque primero (para así no arrastrar el objeto). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla de arriba hacia abajo para observar una lista.

### **▪ Bloquear pantalla**

Cuando el bloqueo de pantalla en la configuración de seguridad está activado, presione la tecla de encendido para bloquear. Esto ayuda a evitar el toque accidental de las



teclas, así como el ahorro de energía. Cuando la función de reposo en el ajuste de pantalla está activada, después de que el dispositivo haya estado inactivo durante el período preestablecido, la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar energía.

▪ **Desbloquear pantalla**

Presione la tecla de encendido para activar el dispositivo. Cuando la pantalla bloqueada aparezca, toque y deslice desde el ícono de candado hacia arriba para desbloquear.

### 3.5 Uso de teclado en pantalla

Puede introducir texto utilizando el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, debe tocar un campo de texto donde desea introducir texto para abrir el teclado.

▪ **Introducir texto**

Toque un campo de texto y el teclado en la pantalla se abrirá. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, debe tocar un campo de texto donde desea introducir texto para abrir el teclado.

▪ **Toque las teclas en el teclado para escribir**

Los caracteres que usted presione aparecerán en el campo de texto, con sugerencias de las palabras que está escribiendo.

▪ **Use el ícono de borrar para eliminar caracteres a la izquierda del cursor**

Al terminar de escribir, presione el ícono de retroceso para cerrar el teclado.

### 3.6 Marcador de llamadas

▪ **Marcar una llamada a un número en los contactos**

Toque el ícono Teléfono o el ícono de la aplicación teléfono en la pantalla de inicio, después seleccione Contactos, deslice la pantalla hasta encontrar el contacto deseado. Después toque el ícono de marcación para iniciar una llamada.

▪ **Marcar una llamada a un número en el registro de llamadas**

Toque el ícono Teléfono o el ícono de la aplicación del teléfono en la pantalla de inicio, luego seleccione Registro de llamadas, deslice la pantalla hasta encontrar el contacto deseado. Selecciónelo para iniciar una llamada.

▪ **Responder una llamada**

Arrastre el ícono Responder hacia arriba para contestar una llamada entrante.

Toque el ícono Finalizar para finalizar la conversación actual.

Para rechazar una llamada entrante, arrastre el ícono Responder hacia abajo.

▪ **Llamadas múltiples**

Si acepta una nueva llamada estando ya en una, puede arrastrar el ícono Responder hacia arriba para contestar las llamadas actuales.

## **4. Uso del Menú**

### **4.1 Copia de seguridad y Restauración**

Puede generar una copia de seguridad o restaurar datos a través de esta función.

### **4.2 Calculadora**

Puede utilizar la Calculadora para resolver problemas aritméticos simples o utilizar sus operadores avanzados para resolver ecuaciones más complejas.

Introduzca los números y los operadores aritméticos en la pantalla básica; Arrastre la pantalla a la izquierda para abrir la pantalla avanzada; Toque C para borrar todo en la pantalla.

### **4.3 Calendario**

Puede abrir el Calendario para ver los eventos que haya creado.

Toque el icono Calendario en la interfaz del menú principal. Eventos de cada cuenta que haya añadido a su teléfono y configurado para sincronizar entre calendarios se mostrarán en Calendario.

#### **Crear un evento**

Puede usar el Calendario en su teléfono para crear eventos. En cualquier calendario, toque el icono + para abrir la pantalla de detalles para un nuevo evento.

Ingrese un nombre, tiempo y detalles adicionales opcionales sobre el evento. Puede tocar Añadir recordatorio para añadir más recordatorios. En el campo de Invitados puede ingresar los correos electrónicos de todos a quienes haya invitado al evento. Separar múltiples direcciones con comas ( , ). Si las personas a quienes está enviando las invitaciones usan Calendario de Google, recibirán una invitación en Calendario y a través del correo. Puede tocar el ícono de Menú y tocar Mostrar Opciones Extra para añadir detalles al evento. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla Detalles del evento y toque Hecho. El evento se agrega a tu calendario.

#### **Cambiar ajustes de calendario**

Puede cambiar los siguientes ajustes para cómo el Calendario muestra los eventos y cómo le notifica sobre los próximos eventos. Abra el Calendario, toque el ícono menú y toque Ajustes.

### **4.4 Cámara**

Toque el icono de Cámara en la interfaz del menú principal, la cámara se abre en modo Framing, lista para tomar una fotografía. En este modo, puede tocar el icono de cámara para tomar una foto, seleccione Video para cambiar entre el modo de imagen y video.

### **4.5 Chrome**

Puede usar Chrome para ver páginas web y buscar información en la web.

### **4.6 Reloj**

Toque el icono Reloj en la pantalla de inicio o en la interfaz del menú principal. El Reloj se abrirá con la fecha y hora mostrada en su pantalla de inicio. Puede ajustar una alarma modificando las alarmas predeterminadas o creando una nueva.

#### 4.7 Contactos

En la pantalla de contactos, seleccione un contacto y presionando el ícono de tres puntos en la parte superior tendrá acceso a las siguientes opciones:

**Eliminar contacto:** Seleccione esta función y **Borrar** para eliminar los contactos.

**Compartir:** Puede compartir el contacto a través de Mensajes, Gmail, Bluetooth, entre otros.

**Otras opciones:** Tales como agregar a pantalla principal, establecer tono o dirigir al correo de voz.

#### 4.8 Files

El teléfono es compatible con la tarjeta SD. Puede utilizar Files para administrar convenientemente varios directorios y archivos en la tarjeta SD.

#### 4.9 Radio FM

Por favor conecte los auriculares compatibles al dispositivo y luego encienda la radio. El cable del auricular se puede utilizar como antena FM. Ajuste el volumen adecuado al escuchar la radio. El uso continuo de un volumen alto es perjudicial para el oído.

#### 4.10 Fotos

Tanto fotos como vídeos tomados por la cámara son guardados en la tarjeta SD y pueden ser vistos a través de esta función.

#### 4.11 Gmail

Puede ingresar o crear una cuenta Gmail a través de esta función.

#### 4.12 Google

Puede buscar y ver algo en su teléfono o página web tras conectarlo con internet a través de esta función.

#### 4.13 Mapas

Puede usar Maps Go a través de esta función.

#### 4.14 Mensajes

Puede usar Mensajes para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con sus amigos en sus teléfonos móviles.

- **Enviar un mensaje**

1. Toque el icono Mensaje en la pantalla de inicio y seleccione Iniciar Chat para escribir un nuevo mensaje.
2. Ingrese el nombre de contacto o número en el campo de destinatario. Mientras la información sea ingresada, los contactos coincidentes aparecerán. Toque un contacto sugerido o varios contactos como destinatarios del mensaje.
3. Toca Ingresar mensaje para componer tu mensaje. Toque el menú para seleccionar un texto rápido de inserción.
4. Tras completar el mensaje, toque el icono SMS al lado del cuadro de texto para enviar su mensaje.

#### 4.15 Música

Play Música reproduce tus archivos de audio guardados en la tarjeta SD de tu teléfono, así que antes de abrir Música, debe copiar archivos de audio desde su computadora hacia su memoria SD. Música soporta una variedad de formatos de archivos de audio, así que puede reproducir música que consiguió de tiendas online, música que copió de su colección de CD, entre otros.

##### **Para abrir música y ver su biblioteca de canciones**

Toque el icono Play Música en la interfaz del menú principal.

Cuando copia música a su tarjeta SD, Música busca en la tarjeta por los archivos de audio y crea un catálogo de su música, basada en información sobre cada archivo que está guardado. Esto puede tardar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de archivos que haya copiado hacia la tarjeta SD. Cuando el catálogo esté completo, la pantalla de biblioteca de canciones se abrirá, con ventanas que podrá tocar para ver su biblioteca organizada por Artistas, Álbumes, Canciones o Listas de música.

*Nota: Si el teléfono se apaga debido a batería baja mientras estaba descargando música a través de un cable USB, el teléfono mostrará "Error de tarjeta SD" cuando encienda el teléfono. Reinicie el teléfono cerca de 5 veces, el mismo aviso podría mostrarse. Si eso sucede, debe repetir el reinicio del teléfono hasta que aparezca el mensaje 'Error de la tarjeta SD. ¿Formato?'. Seleccione el formato para formatear su tarjeta SD para asegurarse de que el teléfono funcione correctamente.*

*Cualquier suspensión repentina durante la descarga de música a través del cable USB puede resultar en un gran daño a su tarjeta SD.*

##### **Reproducir música**

Puede escuchar música utilizando el altavoz incorporado del teléfono, a través de un auricular con cable o mediante un auricular estéreo Bluetooth inalámbrico.

Toque una canción de su biblioteca para escucharla. Se abrirá la pantalla Reproducción y se iniciará la reproducción de la canción seleccionada. La pantalla Reproducción contiene varios iconos que se puede seleccionar para controlar la reproducción de canciones. En la parte superior derecha de la pantalla de reproducción, puede encontrar tres iconos de función. Puede tocarlos para abrir la lista de reproducción actual, mezclar la lista de reproducción actual o repetir la lista actual/repetir la pista actual (tocar dos veces). Tres iconos de función que se sitúan justo por encima de la barra de proceso se pueden utilizar para controlar el proceso de reproducción de la aplicación Música. Sus funciones se pueden definir como las siguientes: cambiar a la última canción (tocar)/rebobinar (tocar y mantener), reproducir/pausar y cambiar a la siguiente canción (tocar)/avance rápido (mantener pulsada).

##### **Eliminar una canción de la tarjeta SD**

Puede eliminar música de la tarjeta de almacenamiento. Toque y mantenga presionado sobre una canción en la lista de biblioteca. En el menú que aparezca, seleccione "Borrar".

#### 4.16 Teléfono

Toca el icono Teléfono en la pantalla de inicio o en la interfaz del menú principal. Después de entrar en la interfaz de acceso telefónico, puede ver que hay diferentes opciones:

Recientes: Puede ver el historial de llamadas completo.

Contactos: Puede ver todos los contactos.

Expanda el teclado de marcación que se sitúa en la parte inferior de la interfaz, puede ingresar el número de teléfono y marcar.

Nota: Durante una conversación, puede originar una nueva llamada abriendo el teclado de marcación, ingrese el número y pulse la tecla de marcación. Si pulsa la tecla de marcación, la conversación actual se mantendrá en espera.

#### **4.17 Play Store**

Cuando abra por primera vez Play Store, un guía aparecerá en la pantalla para ayudarlo en esta función.

#### **4.18 Búsqueda**

La función búsqueda de apps le permite buscar apps entre las ya instaladas en la interfaz de menú principal.

#### **4.19 Ajustes**

La aplicación ajuste contiene la mayoría de herramientas para la personalización y configuración de su teléfono.

##### **【REDES E INTERNET】**

Puede usar ajustes de redes inalámbricas para administrar su tarjeta SIM, configurar y administrar conexiones a redes y dispositivos mediante Wi-Fi. También puede configurar uso de datos, conexión y el hotspot portátil, VPN y redes celulares en esta interfaz.

##### **【DISPOSITIVO】**

###### **▪ Pantalla**

Configure el Fondo de pantalla, Nivel de brillo, Brillo adaptativo, Suspensión, Tamaño de fuente y cuando se gira el dispositivo en esta interfaz.

###### **▪ Sonido**

Ajustes generales de sonido. Puede configurar el volumen multimedia, alarma o de tono. Configurar sonido de tono de llamada y alarma.

###### **▪ Almacenamiento**

Utilice la configuración de Almacenamiento para controlar el espacio utilizado y disponible en su teléfono y en su tarjeta SD y para administrar su tarjeta SD.

###### **▪ Batería**

Puede ver su estado de batería, nivel de batería y su uso en esta interfaz.

###### **▪ Aplicaciones**

Puede usar la configuración de Aplicaciones para ver detalles sobre las aplicaciones instaladas en su teléfono, administrar sus datos y obligarlos a detenerse, ver y controlar los servicios en ejecución y ver el almacenamiento utilizado por las aplicaciones, etc.

##### **【PERSONAL】**

###### **▪ Ubicación**

Puede configurar el modo según sus necesidades, cambiar el modo y también gestionar los permisos en las apps.

###### **▪ Seguridad**

Puede configurar el bloqueo de pantalla y configurar huella digital.

###### **▪ Cuentas**

Debe añadir una cuenta primero antes de utilizar esta función.

###### **▪ Idioma & Entrada**

Utilice ajustes de Idioma & Teclado para seleccionar el idioma para los mensajes en tu teléfono y para la configurar el método de entrada.

###### **▪ Copia de seguridad & Reseteo**

Puede crear una copia de seguridad de sus datos y reiniciar el teléfono en esta interfaz.

## **【SISTEMA】**

### ▪ **Fecha & Hora**

Utilice los ajustes de Fecha & Hora para ajustar sus preferencias de cómo las fechas son mostradas. También puede usar estos ajustes para seleccionar su propia hora y zona horaria, en lugar de obtenerla mediante la red, etc.

### ▪ **Programación de Apagado y Encendido**

Usted puede seleccionar un tiempo, cuando llegue se tiempo, el teléfono se encenderá/apagará automáticamente.

### ▪ **Accesibilidad**

Utilice la configuración de accesibilidad para configurar los complementos de accesibilidad (Plug-ins) que haya instalado en su teléfono.

### ▪ **Impresión**

Puede conectar a una impresora o imprimir algo que necesite mediante esta función.

### ▪ **Acerca del teléfono**

Esta función le permite ver información relacionada al teléfono.

## **4.20 Herramientas de SIM**

El servicio STK es el kit de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono admite la función de servicio. Los elementos específicos dependen de la tarjeta SIM y la red. El menú de servicio se agregará automáticamente al menú del teléfono cuando esté soportado por la red y la tarjeta SIM.

## **4.21 Grabadora de Sonido**

Use esta función para grabar archivos de sonido. Dos iconos de función en la parte inferior de la pantalla del registrador corresponden a iniciar/detener la grabación, revisar archivo de grabado.

## **4.22 YouTube Go**

Puede ingresar a YouTube a través de este acceso.

## 5 Solución de problemas

Si encuentra excepciones al operar el teléfono móvil, restablezca los ajustes de fábrica y, a continuación, consulte la siguiente tabla para solucionar el problema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor o el proveedor de servicios.

Problema	Causa	Solución
Error de tarjeta SIM	La tarjeta SIM está dañada.	Contacte a su proveedor de servicios de red.
	La tarjeta SIM no está en posición.	Revise la tarjeta SIM.
	La carametálica de la tarjeta SIM está contaminada.	Limpie la tarjeta SIM con un paño limpio.
Mala calidad de la señal recibida	Las señales están obstruidas. Por ejemplo, las ondas de radio no pueden transmitirse eficazmente cerca de un edificio alto o en un sótano.	Desplácese a un lugar donde las señales puedan ser transmitidas efectivamente.
	Se produce congestión de líneas cuando se utiliza el teléfono móvil en horas de alto tráfico.	Evite usar el teléfono móvil en horas de alto tráfico.
El teléfono móvil no puede encender.	La energía de la batería está drenada.	Cargue la batería.

Las llamadas no se pueden marcar	El bloqueo de llamadas está activado.	Cancele el bloqueo de llamadas.
El teléfono móvil no se puede conectar la red	La tarjeta SIM es inválida.	Contacte a su proveedor de servicios de red.
	El teléfono móvil no está en un área de servicio de la red GSM.	Desplácese al área de servicio del operador de red.
	La señal es débil.	Desplácese a un lugar donde la calidad de señal sea alta.
La batería no puede ser cargada.	El voltaje de carga no coincide con el rango de voltaje indicado en el cargador.	Asegúrese de que la tensión de carga coincida con el rango de voltaje indicado en el cargador.
	Se está usando un cargador inapropiado.	Use el cargador especialmente diseñado para el teléfono móvil.
	Contacto débil.	Asegúrese de que el cargador se conecte con buen contacto con el teléfono móvil.