




## Cómo instalar la tarjeta SIM

Remover la cubierta trasera e insertar la SIM en el espacio, siguiendo la indicación descrita en el cuerpo del teléfono.



## Configuración del dispositivo

1. Conectar dispositivo via cable USB.
2. Abrir un navegador (Internet Explorer, Chrome o Mozilla).
3. Ingresar la siguiente dirección: 192.168.1.1



### Siguientes pasos para su configuración:

1. Se abrirá la siguiente pantalla.
2. El usuario será: **admin**.
3. La contraseña será: **admin**.



Las imágenes ilustrativas pueden variar del producto final

## Cambio de usuarios y contraseña

1. Conéctate al Wi-Fi del ML10V.
2. Ingresa a tu navegador e introduce la siguiente dirección: 192.168.1.1
3. Ingresa tu usuario y contraseña en la página de LOGIC ML10V.
4. Ingresa al menú Wi-Fi.
5. Configura el nombre del Wi-Fi y la contraseña.
6. Da click al botón "Aplicar".



LOGIC  
ML10V

ENRUTADOR INALÁMBRICO

GUÍA RÁPIDA

## Conoce ML10V



### Vista superior e inferior

1. Puerto micro ML10V.
2. Muesca para remover la tapa.



### Contenido de la caja

1. Router ML10V.
2. Cable USB con salida tipo micro USB para cargar el dispositivo y/o conectarlo a la PC.
3. Cable OTG, con este cable puedes usar tu **ML10V** como una batería externa.
4. Batería 3000 mAh.
5. Convertidor para carga.



### Vista frontal


1. Sujetador para colgante.
2. Indicador de señal.
  - a) Verde: excelente
  - b) Azul: buena
  - c) Rojo: sin RED disponible
3. Indicador de WPS.
  - a) Azul intermitente: dispositivo buscando conexión WPS
4. Indicador de red Wi-Fi.
  - a) Azul: compartiendo Wi-Fi
5. Indicador de batería.
  - a) Verde: carga al 100%
  - b) Azul: carga mayor al 50% y menor al 100%
  - c) Rojo: carga menor al 40% (recomendamos conectar el ML10V)
  - d) Rojo intermitente: dispositivo sin carga (conectar al menos 15 min. para que el ML10V vuelva a encender)



Las imágenes ilustrativas pueden variar del producto final

### Vistas laterales

1. Botón encendido: para encender ML10V debes presionar por 3 segundos.
2. Botón WPS: presionar por 3 segundos para habilitar la función.
3. Botón reinicio: presione por 3 segundos para reiniciar.



### Vista interna

1. Slot para SIM.
2. IMEI de dispositivo.
3. Nombre de la red Wi-Fi.
4. Contraseña de red Wi-Fi.
5. Usuario para el portal de administración.
6. Clave del portal de administración.
7. Dirección IP del portal de administración.
8. Conectores para batería.



### Cómo instalar batería

Remover la cubierta trasera e insertar la batería haciendo coincidir la polaridad de los conectores.

