



# TRANSFORMERS



Manual de instrucciones del cargador rápido de doble puerto TF-K05 20W

## 1. Parámetros técnicos

### 1.1. Apariencia del producto



### 1.2. Especificaciones (Consulte el producto real para detalles precisos)

- ◆ Entrada: 110~240V~, 50/60Hz, 0.5A Máx
- ◆ Salida Tipo-C: 5V~3A/9V~2.22A/12V~1.67A (20W Máx)
- ◆ PPS: 3.3-5.9V 3A/3.3-11V 1.8A
- ◆ Salida USB-A: 5V~3A/9V~2A/12V~1.5A (18W Máx)
- ◆ Salida total USB-A + Tipo-C: 5V~3A (15W Máx)

## 2. Características

- Totalmente compatible con protocolo de carga rápida de teléfonos móviles, compatible con carga PD.
- Materiales resistentes al fuego conforme a estándares.
- Diseño de voltaje amplio AC100-240V que se adapta a diferentes voltajes.
- Para un uso seguro, éste cargador rápido trae múltiples funciones de protección.

## 3. Método de uso

- 1.Conecte el cable de carga correspondiente al dispositivo.
- 2.Inserte el enchufe CA del producto en un tomacorriente.
- 3.Conecte el cable USB al dispositivo que desea cargar.
- 4.Una vez completada la carga, retire el cable USB del producto y del dispositivo.
- 5.Desenchufe el producto de la toma de corriente.

### Información del producto:

Nombre: Cargador rápido de doble puerto

Modelo: TF-K05

Fabricante: Shenzhen Qishun Technology Development Co., LTD

Dirección: Edificio Rongzhibhui, Calle Minzhi, Distrito Longhua, Shenzhen - China

Tel. servicio: 400-885-8808



## Atención

El incumplimiento de las siguientes indicaciones puede causar accidentes o daños a otros equipos.

- ◆ Para evitar daños por electricidad estática, primero toque un objeto metálico para descargar la electricidad estática de su cuerpo.  
※ Existe la posibilidad de que esto sea la causa de una avería o daño.
- ◆ No toque directamente con el dedo el puerto/conector USB de este producto.  
※ Existe la posibilidad de que esto sea la causa de una avería o daño.
- ◆ Tenga cuidado de que no entren líquidos (sudor, agua, etc) o materias extrañas (polvo fino, polvo, piezas metálicas, etc.) en la parte del conector del cable o en el puerto USB, ni en la conexión de este producto.
- ◆ No deje el enchufe o cable USB conectado por largos períodos en lugares polvorrientos o húmedos. Limpie de vez en cuando la superficie y entre las clavijas para eliminar el polvo.
- ◆ Al conectar el conector del cable de carga, verifique la dirección de la conexión e insértelo correctamente.  
※ Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica o falla.
- ◆ No instale ni almacene este producto en lugares inestables.  
※ Puede causar fallas o daños si se cae.
- ◆ No use enchufes con clavijas dobladas.
- ◆ No lo use si la cubierta está rota.
- ◆ No lo use con el enchufe parcialmente insertado.
- ◆ No utilice un enchufe que sea extremadamente liviano y fácil de insertar o retirar.
- ◆ Si no va a usar este producto por un largo periodo, como cuando viaja, desconéctelo por seguridad.

## ⚠ Advertencia

- ◆ No abra, repare ni modifique el interior de este producto por su cuenta.  
※ Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica o falla.
- ◆ No instale ni almacene este producto en lugares húmedos, bajo la luz solar directa, en sitios con mucho polvo o humo de aceite, en el auto, cerca de la calefacción o en un lugar con alta temperatura.  
※ Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica o falla.
- ◆ Use solo el voltaje especificado (100 a 240V AC).  
※ Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica o falla.
- ◆ No permita que el producto se moje con líquidos como agua, ni permita que entren líquidos, metales u otras sustancias extrañas.  
※ Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica o falla.
- ◆ Si este producto presenta alguna anormalidad (humo, olor extraño, sonido anormal, deformación, etc.), deje de usarlo inmediatamente.
- ◆ Mantenga fuera del alcance de los niños pequeños.  
※ Puede causar descarga eléctrica o lesiones.
- ◆ No conecte el enchufe de este producto ni el conector del cable USB en dirección incorrecta o en ángulo.  
※ Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica o falla.
- ◆ Si escucha truenos, no toque el producto ni los cables/conectores.  
※ Existe riesgo de descarga eléctrica por rayos.
- ◆ No someta el producto a impactos mecánicos.  
※ Existe la posibilidad de que esto cause fallos o daños.
- ◆ Si la carga no se completa, detenga la carga.  
※ Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica o falla.

## Declaración de Garantía

### Aviso Legal

Este manual del usuario no ofrece ningún tipo de garantía, representación o implicación de ningún tipo. Los productos, especificaciones e información mencionados son solo de referencia, y el contenido también se actualizará en la web en cualquier momento sin previo aviso adicional. El producto adjunto a este documento tiene la siguiente garantía: si el producto resulta dañado por defectos de calidad bajo condiciones normales de uso, dentro de un período de doce (12) meses desde la fecha de compra ("Período de Garantía"), podrá ser reparado gratuitamente. Se ofrecerá un reemplazo gratuito si el fabricante confirma que no se puede reparar. Puede continuar disfrutando de la garantía durante el resto del período de garantía (no menos de 30 días) contado desde la fecha del comprobante de compra; si no se puede determinar la fecha de compra, el período de garantía será de 13 (trece) meses. Si desea solicitar una garantía, primero debe llamar a la línea de atención al cliente del producto y seguir las instrucciones proporcionadas. Al solicitar la garantía, debe proporcionar una factura de venta válida, completa, precisa y claramente rellenada.

La garantía anterior no aplica en las siguientes situaciones:

- 1.Exceder el período de validez de los tres paquetes.
2. Alterar la tarjeta de garantía y el código del producto que no coincide con el cuerpo del producto.
- 3.Daños causados por mal uso, abuso o transporte, uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuado, o daños por obstáculos.
4. Fallas o daños causados por fuerza mayor (como terremotos, guerras, desastres, etc.) o accidentes graves.
5. El sistema de cierre o sujeción están dañados debido a fuerza excesiva.
6. Desconexión o desgarro causado por una carga excesiva.

## Declaración de Garantía

7. Cualquier daño causado por objetos punzantes.
8. Productos con señales de quemaduras o inundación.
9. Daños causados por desensamblaje no autorizado.
10. Envejecimiento, decoloración, abrasión, ruptura y otras pérdidas que ocurran durante el uso normal del producto.
11. Si la etiqueta de identificación original del producto es cambiada o dañada, esta garantía quedará invalidada.

La integridad y apariencia del producto y los materiales que lo acompañan no están dentro del alcance de la garantía. Usted debe revisar el producto en el momento y presentar objeciones ante cualquier discrepancia.

Línea de supervisión del servicio: 400-885-8808

### Certificate of Approval

Product No: \_\_\_\_\_



Production Time: \_\_\_\_\_

QC: \_\_\_\_\_

# TRANSFORMERS