




BLUETOOTH HEADSET



2. Product Specifications

Product Model: XKH01 MKII
Bluetooth Version: V6.0
Effective Range: ≥10m
Speaker Diameter: φ40mm
Signal-to-Noise Ratio: ≥90dB
Frequency Response: 20Hz-20KHz
Microphone Sensitivity: -42dB + 3dB
Rated Power: 2W
Rated Input: 5V=500mA
Headphone Lithium Battery: 600mAh
Playtime: Approximately 50 hours (60% volume),
approximately 35 hours with ANC enabled (60% volume)
Charging Time: Approximately 2.5 hours
Audio Interface: AUX
Speaker Sensitivity: 98dB±3dB
(All technical information is subject to actual
performance.)

2. Packing List

Bluetooth headset X 1
3.5mm audio input cable X 1
Type-C charging cable X 1

3. Product Notes

(1)Except for the operation methods specially marked in
the manual, do not attempt to disassemble or replace
any parts in the product.

(2)This product contains a built-in rechargeable battery.
Do not impact, squeeze, puncture, or short-circuit the
battery. If abnormal phenomena such as overheating,
deformation, swelling, leakage, etc. occur, please stop
using it. Do not place the battery in a high-temperature
or high-pressure environment such as open flame,
sunlight, heater, stove, etc. Do not use the battery after
it is soaked in water. After using the earphones, do not
place the earphones in a humid, dusty, oily, steamy,
direct sunlight, or other high-temperature and
high-pressure environment to avoid damage to the

earphones and batteries. The battery can be charged
and discharged a limited number of times and will
eventually age. If the battery is used abnormally, you can
replace it with a new battery, but do not replace the
battery yourself. If the battery is replaced improperly,
there is a risk of explosion. Only replace it with a battery
of the same or equivalent type through the after-sales
service provider.

(3)After the product is scrapped, do not throw it into the
fire. The waste disposal should be strictly handled
according to the garbage classification. Please use this
product reasonably and correctly to avoid causing
certain injuries and environmental damage.


(4)When using the headset, due to long distances,
obstacles in the middle, or interference from other radio
signals, Bluetooth signals, WiFi signals, etc., the headset
may occasionally freeze, experience voice
desynchronization, or disconnect when listening to music,
watching videos, or playing games. If this happens,
please reconnect the headset or move away from the
interference.

(5)When charging, please use a charger with a DC 5V/1A
output voltage. You must choose a charger from a
regular manufacturer that has obtained CCC safety
certification. Do not use a fast charging charger to avoid
overloading the battery and causing damage. Do not
charge continuously for longer than the specified
charging time. Do not use the device while charging to
avoid damage.

4. Product Description

Button Function Diagram

- ①. Aux audio interface
- ②. Single click: Volume up / Long press: Next song
- ③. Power on/off/pause/play/answer/end
- After Bluetooth connection: double-click to return a call
- ④. Single click: Volume down / Long press: Previous song
- ⑤. Type-C charging port
- ⑥. Indicator light
- ⑦. Microphone
- ⑧. ANC switch




5. Product Operating Instructions

- (1)Power On/Off
When the Headsets are powered off, press and hold the
" ③" button for 3 seconds to power them on. When the
Headsets are powered on, press and hold the " ③"
button for 3 seconds to power them off.
(Power on: The red and blue lights will flash alternately
to power on, and a beep will sound. Power off: The red
light will illuminate for 2 seconds, and a beep will sound.)
- (2)Bluetooth Pairing
Step 1: When the Headsets are powered off, press and
hold the "③" button for 3 seconds to power them on.
Step 2: Open the Bluetooth list on your smart device,
search for "Monster XKH01 MKII", select the pairing name,
and connect.


(This product has a Bluetooth memory function. To use it
again, simply power on the Headsets and device to
automatically reconnect.)

(3).When playing music



- (4).When using hands-free phone Click: Answer/end call
 Double click: Call back
Triple click: Voice Assistant
Long press for 1-2 seconds: reject the call

(5)Turn on/off ANC mode
Short press: With the device powered on, a short press
activates ANC with a tone.
A second short press activates Transparency mode with
an English prompt.
A third short press deactivates noise cancellation with a
tone.




(Reminder: After using the Headsets, remember to turn
off the ANC function to avoid running out of battery.)

6. Lighting Description

Power on	Red and blue lights flash alternately
Power off	Red light off
Pairing	Red and blue lights flash alternately
Connection successful	Blue light flashing
Play/Pause	Blue light flashing
Charge	Red light on
Fully charged	Red light off
Low Battery	Flashing red light
Turn on ANC	Green light on
Turn off ANC	Green light off

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS



MANUAL DE USUARIO

1. Especificaciones del Producto

Modelo del Producto: XKH01 MKII
Versión de Bluetooth: V6.0
Alcance Efectivo: ≥10 m
Diámetro del Altavoz: ϕ40 mm
Relación Señal/Ruido: ≥90 dB
Respuesta de Frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
Sensibilidad del Micrófono: -42 dB ± 3 dB
PotenciaNominal: 2 W
Entrada Nominal: 5 V=500 mA
Batería de Litio de los Auriculares: 600 mAh
Duración de la Batería: Aprox. 50 horas (60 % de volumen), aprox. 35 horas con cancelación activa de ruido (ANC) activada (60 % de volumen)
Tiempo de Carga: Aproximadamente 2,5 horas
Interfaz de Audio: AUX
Sensibilidad del Altavoz: 98 dB ± 3 dB

(Toda la información técnica está sujeta al rendimiento real).

2. Lista de Emapque

Auriculares Bluetooth x 1
Cable de Entrada de Audio de 3,5 mm x 1
Cable de Carga USB-C x 1

3. Notas del producto

(1) Salvo las indicaciones específicas del manual, no intente desmontar ni reemplazar ninguna pieza del producto.

(2) Este producto contiene una batería recargable integrada. No golpee, apriete, perforo ni cortocircuite la batería. Si observa alguna anomalía como sobrecalentamiento, deformación, hinchazón o fugas, deje de usarla inmediatamente. No exponga la batería a altas temperaturas o presiones, como llamas, luz solar directa, calefactores o estufas. No utilice la batería si se ha sumergido en agua. Después de usar los auriculares,

no los exponga a ambientes húmedos, polvorientos, aceitosos, con vapor, bajo la luz solar directa ni a otras altas temperaturas o presiones para evitar daños en los auriculares y la batería. La batería tiene una vida útil limitada y su vida útil se deteriora con el tiempo. Si la batería se utiliza de forma anormal, puede sustituirla por una nueva, pero no lo haga usted mismo. Si la sustituye incorrectamente, existe riesgo de explosión. Sustitúyala únicamente por una batería del mismo tipo o equivalente a través del servicio técnico autorizado.

(3) Una vez desechado el producto, no lo arroje al fuego. La eliminación de residuos debe realizarse estrictamente según la clasificación de basura. Utilice este producto de forma razonable y correcta para evitar lesiones y daños al medio ambiente.


(4) Al usar los auriculares, debido a la distancia, obstáculos o interferencias de otras señales de radio, Bluetooth, Wi-Fi, etc., es posible que se congelen, se desincronicen o se desconecten al escuchar música, ver videos o jugar. Si esto ocurre, vuelva a conectar los auriculares o aléjese de la fuente de interferencia.

(5) Para cargar el dispositivo, utilice un cargador con una tensión de salida de 5 V/1 A CC. Debe elegir un cargador de un fabricante reconocido con certificación de seguridad CCC. No utilice un cargador de carga rápida para evitar sobrecargar la batería y dañarla. No cargue el dispositivo de forma continua durante más tiempo del indicado. No utilice el dispositivo mientras se carga para evitar daños.

4. Descripción del Producto

Diagrama de funciones de los botones

- ①. Interfaz de audio auxiliar
- ②. Un clic: Subir volumen / Pulsación larga: Siguiente canción
- Encendido/Apagado/Pausa/Reproducir/Responder/Finalizar
- Tras la conexión Bluetooth: Doble clic para devolver una llamada
- ④. Un clic: Bajar volumen / Pulsación larga: Canción anterior
- ⑤. Puerto de carga USB-C
- ⑥. Luz indicadora
- ⑦. Micrófono
- ⑧. Interruptor de cancelación activa de ruido (ANC)




5. Instrucciones del Funcionamiento del Producto

(1) Encendido/Apagado
Con los auriculares apagados, mantenga pulsado el botón "③" durante 3 segundos para encenderlos. Con los auriculares encendidos, mantenga pulsado el botón "③" durante 3 segundos para apagarlos. (Encendido: Las luces roja y azul parpadearán alternativamente y sonará un pitido. Apagado: La luz roja se iluminará durante 2 segundos y sonará un pitido).

(2) Emparejamiento Bluetooth
Paso 1: Con los auriculares apagados, mantenga pulsado el botón "③" durante 3 segundos para encenderlos. Paso 2: Abra la lista de dispositivos Bluetooth de su dispositivo inteligente, busque "Monster XKH01 MKII", seleccione el nombre de emparejamiento y conéctese. (Este producto tiene una función de memoria Bluetooth. Para volver a usarlo, simplemente encienda los auriculares y el dispositivo para que se reconecten automáticamente).

(3) Reproducción de música



(4) Al usar el manos libres: Pulsar: Responder/finalizar llamada. Pulsar dos veces: Devolver llamada.

 Pulsar tres veces: Asistente de voz.


Mantener pulsado durante 1-2 segundos: Rechazar llamada.

(5) Activar/desactivar la cancelación activa de ruido (ANC).

Pulsación corta: Con el dispositivo encendido, una pulsación corta activa la ANC con un tono.

Una segunda pulsación corta activa el modo Transparencia con un mensaje en inglés.

Una tercera pulsación corta desactiva la cancelación de ruido con un tono.



(Recordatorio: Después de usar los auriculares, recuerde desactivar la función ANC para evitar que se agote la batería).

6. Description Iluminación

Encendido	Las luces roja y azul parpadean alternativamente
Apagado	La luz roja se apaga
Emparejamiento	Las luces roja y azul parpadean alternativamente
Conexión Exitosa	La luz azul parpadea
Reproducir/Pausar	La luz azul parpadea
Carga	La luz roja se enciende
Carga Completa	La luz roja se apaga
Batería Baja	La luz roja parpadea
Activar ANC	La luz verde se enciende
Desactivar ANC	La luz verde se apaga